

Playsport2 リモコン操作ガイド

リモコンを使用して、録画の開始／停止、動画や静止画の再生などができます。
※リモコンで電源のオン／オフはできません。

使用を開始する前に、
絶縁フィルムを取り外してください。



■各ボタンの機能

リモコンの操作は、カメラ本体の受光部(レンズ側)に向けて行ってください。

- → TV に接続していない時の機能
- → TV に接続した時だけ利用できる機能

